Manuel pour la mise à jour du système Logiciel

Introduction
Le système logiciel Rapid Bike est composé du Rapid Bike Manager, Rapid Bike PRO et de leurs composants : les projets et les mappes.
Pour les mises à jour il faut utiliser le programme **Rapid Bike Manager Update** qui ajoute automatiquement les nouveaux et remplace les anciens, maintenant le système aligné
.
Pour les manuels d'installation et d'utilisation il faut visiter la page Internet http://www.rapidbike.it dans la section télécharger (en bas à droite) dans le dossier manuels divisé en câblages-logiciel-accessoires et télécharger ce qu'il faut.

Installation du logiciel
Pendant l'installation des logiciels Rapid Bike Pro et Manager de la version 3.4. le Rapid Bike Manager Update est aussi installé.
Si vous ne disposez pas du CD PRO 3.4 ou suivant, développez le logiciel sur la page web dans la section télécharger, sinon contactez par courrier électronique le service d'assistance à info@rapidbike.it.

Utilisation du Rapid Bike Manager Update

Modalité mise à jour automatique
Au démarrage de l'ordinateur le Rapid Bike Manager Update est activé (indiqué par une icône en bas à droite sur l'écran de la barre applications).



Quand le PC est connecté à Internet, le logiciel vérifiera qu'il y ait des mises à jour sur la page web et mettra à jour les projets et les mappes existants.



Pendant cette procédure sur l'icône en bas à droite apparaîtra une flèche jaune qui indiquera le déroulement.

Le terme de l'opération est indiqué par une fenêtre en bas à droite. La fenêtre est verte pour les projets et jaune pour les logiciels.

Si le PC n'est pas connecté à Internet pendant 15 jours, le logiciel demandera de se connecter pour vérifier qu'il y ait des mises à jour.

Modalité mise à jour manuelle.

Il est possible de chercher de possibles mises à jour par la fonction “Chercher mises à jours Logiciel/Project” disponible en cliquant avec le droit sur l'icône de la moto.
Si elles sont trouvées, il demandera de confirmer le téléchargement des données.

Pendant le téléchargement apparaîtra une barre qui en montre le déroulement.

Le terme de l’opération est indiqué par une fenêtre en bas à droite. La fenêtre est verte pour les projets et jaune pour les logiciels.

Si le programme vérifie que la dernière version a déjà été installée, il affichera la fenêtre suivante:

ATTENTION: Si vous travaillez avec le logiciel Rapid Bike sur un pc qui n’est jamais connecté à Internet:

1. Installez le logiciel complet Rapid Bike PRO sur un ordinateur connecté à Internet.
2. Copier les fichiers ***patch.exe*** et ***upgrade.exe*** du dossier c:\Programmes\rapid bike manager sur une disquette ou un autre support et copiez-le sur le bureau du pc à mettre à jour.
3. Cliquez deux fois sur le patch et sur upgrade pour les lancer.

Répétez l’opération au moins une fois par mois.

Le menu du logiciel, disponible en cliquant avec le droit sur l'icône de la moto, est composé des items suivants:



Cherchez mises à jour
Options
Aide
Informations
Sortir

Cherchez mises à jour
Cette fonction permet de chercher manuellement les mises à jour sur la page web. Il est possible de chercher de possibles nouveaux Projets ou Logiciels.

Options
Ce menu permet de sélectionner les fonctions suivantes:

1) <u>Ouvrir le programme au démarrage de Windows</u>
Il active ou désactive le lancement du programme au démarrage de Windows.

2) <u>Cherchez mises à jour logiciel</u>
Il active ou désactive la recherche automatique et la mise à jour des logiciels.
Puisque les logiciels sont plus grands que les projets, cette fonction évite des temps de téléchargement longs pour les usagers avec une connexion Internet lente.
Il est recommandé de mettre à jour le logiciel périodiquement.
3) <u>Logo</u>
Il active ou désactive le logo DIMSPORT quand le programme est lancé.

Informations
Il permet d'afficher les informations sur la version du logiciel.

Aide
Il permet d'avoir accès au guide en ligne du logiciel.

Sortir
L'item Sortir ferme le programme.
Si la fonction **"Ouvrir le programme au démarrage de Windows"** n'a pas été désactivée, elle sera activée au démarrage suivant du PC. Si cette fonction a été désactivée, elle fonctionnera à son ouverture dans la liste "Programmes".

Sélection langue
L'introduction de la langue est automatique pendant l'installation et elle est acquise par le Setup – Langue du Rapid Bike Manager ou PRO et il est possible de la modifier. Après avoir redémarrer le PC il sera possible de lire le Rapid Bike Manager Update dans la nouvelle langue.